

MONTAGGIO AP01

POSIZIONARE LA VITE TS NELLA SVASATURA DELL SM01



STRINGERE IL DADO AUTOBLOCCANTE FINO AD AVERE
IL MOVIMENTO SUFFICIENTE

